

PIED A COULISSE 150mm au 1/100 livré avec certificat d'étalonnage

CARACTERISTIQUES - Capacité : 0 à 150 mm - Résolution : 0,01 mm - Précision : $\pm 0,03$ mm –
Température d'utilisation : 0 à 40°C - Température de stockage : -20° à +70°C - Pile : SR44/357



Réf VET1150MI

CARACTERISTIQUES - Capacité : 0 à 150 mm - Résolution : 0,01 mm - Précision : $\pm 0,03$ mm –
Température d'utilisation : 0 à 40°C - Température de stockage : -20° à +70°C - Pile : SR44/357

Hauteur des becs intérieurs 16 mm - Hauteur des becs extérieurs 40 mm

Précision 1/100ème mm

En acier inox chromé

Pile SR44 (incl.)

Livré en coffret



Livré avec certificat d'étalonnage

ENTRETIEN - Maintenir l'extérieur du pied à coulisse en bon état de propreté. - Eviter les contacts avec l'eau et les chocs violents. - Nettoyer les becs avec un produit gras (pétrole), lubrifier de temps en temps le corps avec de l'huile ordinaire.

Ne pas utiliser de produits chimiques, ni d'alcool

